

FICHA TÉCNICA

DETERGENTE LAVADORA

BRISA MARINA



21/12/2020 V1.0

DESCRIPCIÓN

Detergente líquido para la ropa con suave fragancia a brisa marina. Formulado con tensioactivos suaves de origen vegetal y sin fosfatos, limpia en profundidad protegiendo las fibras y los colores, incluso en agua fría, y sin contaminar el medio ambiente. Apto para lavado a mano o a máquina, para todo tipo de ropa y diferentes durezas de agua.

Biodegradable. Sin fosfatos. Sin EDTA. Sin ftalatos. Sin níquel. Sin blanqueantes ópticos. Sin parafinas. Sin enzimas. Sin fenoxietanol. Sin amoníaco. Sin cloro. Sin lejía. Vegano. No testado en animales.

COMPOSICIÓN

Formulado a base de tensioactivos aniónicos (5-15%), jabones naturales, agentes antirredeposición y perfumes.

USO

Verter entre 5-15 g de producto por cada kilo de ropa en el cajetín de la lavadora según el grado de suciedad y la dureza del agua a una temperatura mínima de 30 °C.

RECOMENDACIONES

Para un lavado óptimo, clasificar la ropa por colores, grado de suciedad y tipo de fibra. Lavar a la temperatura más baja posible y usando el máximo de capacidad, para un mayor ahorro de agua y energía.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso opaco

Color: Turquesa

Olor: Perfumado

pH (20°C sol. 1%): $7,5 \pm 0,5$

Densidad (20 °C): $1,05 \pm 0,05$ g/ml

Viscositat (ALF_RPF_004): 17 seg. (copa Ford)

PRECAUCIONES

H319 - Provoca irritación ocular grave.

PRESENTACIÓN

Bag-in-box de 15 kg con grifo incorporado.

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica llamando al 91 562 04 20.



ATENCIÓN